

UTILISATION D'UN BAC DE NETTOYAGE À ULTRASONS

(OUTILS DE PULVÉRISATION MOUSSE)

Galex
DISTRIBUTION ■ ■

02 98 96 73 95
contact@galexdistribution.com
8 Rue Nicolas Appert
56520 Guidel / France



PRÉCAUTIONS DE TEMPÉRATURE

Le bac de nettoyage n'est pas équipé de système de régulation thermique. Pour éviter toute surchauffe, ne relancez pas plusieurs cycles à la suite.

- ✓ Un seul cycle de 20 minutes à 60°C est recommandé.



RÉUTILISATION DU SOLVANT

Avant de réutiliser votre solvant Biosane PU Stripper, pensez à le filtrer pour retirer toutes les impuretés.

- ✓ Cela permet un nettoyage plus efficace et prolonge la durée de vie de vos équipements.



ENTRETIEN DU BAC

Après chaque utilisation :

- > Videz complètement le bac
- > Nettoyez soigneusement afin d'éviter toute accumulation de résidus

- ✓ Attention : la présence d'eau réagit fortement avec l'isocyanate !
- ✓ Cela peut provoquer des réactions chimiques dangereuses (mousse incontrôlée, dégagement de chaleur...).



SOLVANTS INTERDITS

N'utilisez que du Biosane PU Stripper pur, sans ajout d'eau.
N'utilisez jamais de solvants inflammables comme le Méthoxy-Propanol.

- ✓ Son point éclair à 30°C peut entraîner un risque d'explosion ou d'incendie.



PLACEMENT DES PIÈCES

Toutes les pièces doivent être déposées dans le panier prévu à cet effet.

- ✓ Ne jamais poser directement les pièces au fond ou contre les parois du bac.
Cela pourrait endommager irréversiblement l'appareil, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

EN RÉSUMÉ

Une utilisation rigoureuse et conforme à ces instructions :

- ✓ Protège vos équipements
- ✓ Évite tout incident
- ✓ Allonge la durée de vie du matériel